Anna-D

OWNER'S MANUAL /
Instructions for Assembly







Area of installation requirement:



Anna-D:


Ana-P2
Ana-C35
Ana-C35a
Ana-C28
Ana-D28a
Ana-C35a
Ana-C35
Ana-C25
Ana-C24
Ana-D28
Ana-C28a
Ana-C24
Ana-C24
Ana-C25a
Ana-C24
Ana-D29
Ana-C24
Ana-C24
Ana-P2
Ana-P2
Ana-C24
Ana-C24
Ana-P1
Ana-C24
Ana-C24
Ana-D29a
Ana-C25a
Ana-D28
Ana-C35a
Ana-C24
Ana-C24
Ana-C27
Ana-C24
Ana-C24
Ana-D27
Ana-C28a
Ana-C27a
Ana-C23a
Ana-C18
Ana-C35
Ana-D27a
Ana-D28a
Ana-C25
Ana-C23
Ana-C18a
Ana-C36
Ana-C36
Ana-C18a
Ana-C35a
Ana-C28
Ana-P1
Ana-C18
Ana-C38
Ana-C33
Ana-C33
Ana-C36
Ana-C35
Ana-C18a
Ana-C36
Ana-C36
Ana-C33
Ana-C18
Ana-A22a
Ana-C18
Ana-P2
Ana-C22
Ana-C22
Ana-D26a
Ana-C18a
Ana-A22a
Ana-A22a
Ana-C27a
Ana-D31a
Ana-C22
Ana-C22
Ana-D21a
Ana-P1
Ana-D27a
Ana-A22a
Ana-C27
Ana-C23
Ana-D30a
Ana-D26
Ana-C18a
Ana-D27
Ana-C18
Ana-C23a
Ana-C36
Ana-D31
Ana-C36
Ana-C18
Ana-C18a
Ana-D26a
Ana-D21
Ana-C33
Ana-C36
Ana-P1
Ana-C36
Ana-C33
Ana-D30
Ana-C18
Ana-C33
Ana-C36
Ana-C36
Ana-C33
Ana-C18a
Ana-D21a
Ana-C18a
Ana-C18
Ana-D26a
Ab-4
Ab-4
Ana-C12a
Ana-D14
Ana-C9a
Ana-D10
Ana-D14a
Ana-C12
Ana-D10a
Ab-4
Ana-C9
Ab-4
Ana-A5
Ac-A6
Ac-A6
Ac-A6
Ac-A6
Ac-A6
Ac-A6
Ac-A6
Ana-A5
Ab-4
Ana-C1
Ana-C21
Ana-D3a
Ana-C1a
Ana-C21
Ana-D3
Ab-4
Ab-4
Ab-4
Ana-A4
Ana-C2a
Ana-C11
Ana-D14a
Ana-D3
Ana-C13a
Ana-D10a
Ana-D14
Ana-C21
Ana-D3a
Ana-C2
Ana-C13
Ana-A17
Ana-D10
Ab-4
Ab-4
Ana-A16a
Ab-4
Ana-P7
Ac-A6
Ana-C11
Ana-A15a
Ac-A6
Ac-A6
Ana-A16
Ac-A29a
Ac-A7
Ac-A29
Ac-A6
Ana-A5
Ana-A15
Ac-A6
Ana-P6
Ana-P8
Ana-57
Ana-55
Ana-54
Ana-56

NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ana-C1		1458	x1
Ana-C1a		1245	x1
Ana-C2		1371.5	x1
Ana-C2a		1331.5	x1
Ana-D3		1458	x2
Ana-D3a		1245	x2
Ana-A4		1130	x1
MIDDLE			
Ana-A5		2124	x4
Ac-A6		1900	x13
Ac-A7		1900	x1
Ana-C9		1521.5	x1
Ana-C9a		1191.5	x1
Ana-D10		1541	x2
Ana-D10a		1211	x2
Ana-C11		783.5	x2
Ana-C12		1521.5	x1
Ana-C12a		1191.5	x1
Ana-C13		1521.5	x1
Ana-C13a		1191.5	x1
Ana-D14		1541	x2
Ana-D14a		1211	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-C18		904.5	x8
Ana-C18a		1811.5	x8
Ana-C21		190	x3
Ana-D21		673	x1
Ana-C22		223	x8
Ana-A22a		223	x4
Ana-C23		1518	x2
Ana-C23a		1188	x2
Ana-D26		1337	x2
Ana-D26a		1443.5	x2
Ana-C27		1501.5	x2
Ana-C27a		1330	x2

NO.	IMAGE	mm	QTY
Ana-C36		890	x11
Ana-C38		890	x1
Ana-D27		1389	x2
Ana-D27a		1496.5	x2
Ana-D30		1377	x1
Ana-D30a		1443.5	x1
Ana-D31		1377	x1
Ana-D31a		1443.5	x1
Ana-C33		272	x8
Ana-D21a		673	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1
TOP			
Ana-C24		1439.5	x14
Ana-C25		1439.5	x2
Ana-C25a		1439.5	x2
Ana-C28		1399.5	x2
Ana-C28a		1399.5	x2
Ana-D28		1399	x2
Ana-D28a		1399	x2
Ana-D29		1303	x1
Ana-D29a		1622.5	x1
Ana-C35			x4
Ana-C35a			x4
ANNEX			
Ab-4			x12
Ana-D37			26M
Ana-P1			x4
Ana-P2			x4
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Ana-D40			x269

NO.	IMAGE	mm	QTY
Ana-D41		ST4x10	x469
Ana-A42		ST4x10	x2
Ana-A43		M4x10	x18
Ana-A44		M5x8	x4
Ana-D45		ST4x25	x19
Ana-D46		M6x12	x8
Ana-D47		ST4x16	x16
Ana-D43		M4x10	x60

1								
	Ana-C1 x1	Ana-C1a x1	Ana-C2 x1	Ana-C2a x1	Ana-D3 x2	Ana-D3a x2	Ana-C21 x3	Ana-D41 x24







2		
	Ab-4 x4	Ana-D41 x12











Or








√
√
Ac-A7


√
√
Ac-A7


√
X
Ac-A7


X
√
Ac-A7

3

Ac-A6 x1	Ana-A5 x1	Ana-D10 x1	Ana-D41 x5	Ana-D40 x5









4

Ac-A6 x1	Ana-C11 x1	Ana-D41 x5	Ana-D40 x5







5					
	Ac-A7 x1	Ana-D10a x1	Ana-D41 x9	Ana-D40 x5	



6					
	Ac-A6 x2	Ana-A5 x1	Ana-D41 x12	Ana-D40 x12	



7					
	Ac-A6 x1	Ana-C9 x1	Ana-D41 x5	Ana-D40 x5	







8					
	Ac-A6 x1	Ana-C9a x1	Ana-D41 x9	Ana-D40 x5	











9				
	Ac-A6 x1	Ana-D41 x5	Ana-D40 x5	







10					
	Ac-A6 x1	Ana-A5 x1	Ana-D41 x7	Ana-D40 x7	







11						
	Ac-A6 x1	Ana-D10 x1	Ana-D10a x1	Ana-D41 x9	Ana-D40 x5	



12				
	Ac-A6 x2	Ana-D41 x10	Ana-D40 x10	



13					
	Ac-A6 x1	Ana-A5 x1	Ana-D41 x7	Ana-D40 x7	







14					
	Ac-A6 x1	Ana-C11 x1	Ana-D41 x5	Ana-D40 x5	







15	Ab-4 x4	Ana-D41 x12	





16	Ana-C13 x1	Ana-C13a x1	Ana-D14 x1	Ana-D14a x1	Ana-D41 x27	Ana-D40 x19	





17

Ana-C12 x1 | Ana-C12a x1 | Ana-D14 x1 | Ana-D14a x1 | Ana-D41 x34 | Ana-D40 x26



18

Ab-4 x4 | Ana-D41 x12



19

Ana-A4 x1

Ana-D41 x6



20

Ana-A15 x1

Ana-A15a x1

Ana-D41 x6



21


Ana-A16 x1


Ana-A16a x1


Ana-D41 x10


Ana-D40 x6







22


Ana-A17 x1


Ana-A44 x4







23



Ana-C18 x4



Ana-C18a x4





24



Ana-A22a x4



Ana-C22 x8



Ana-D41 x24







25



Ana-C36 x11



Ana-C38 x1







26



Ana-C33 x8



Ana-D46 x8









27

Ana-C23 x2 | Ana-C23a x2 | Ana-C18 x2 | Ana-C18a x2 | Ana-D41 x16





28

Ana-D27 x2 | Ana-D27a x2 | Ana-C18 x2 | Ana-C18a x2 | Ana-D41 x12







29				
	Ana-C27 x2	Ana-C27a x2	Ana-D41 x8	





30							
	Ana-D26 x1	Ana-D26a x1	Ana-D21 x1	Ana-D21a x1	Ana-D30 x2	Ana-D30a x2	Ana-D43 x36







31

Ana-D31 x1

Ana-D31a x1

Ana-D43 x8



32

Ana-D41 x6







33



Ana-P1 x4







34



Ana-C25 x1



Ana-C25a x1



Ana-D41 x6



Ana-D40 x6





35	Ana-C24 x6	Ana-D29 x1	Ana-D41 x30	Ana-D47 x6	Ana-D40 x36	











36	Ana-C24 x6	Ana-D29a x1	Ana-D41 x30	Ana-D47 x6	Ana-D40 x36	











37						
 Ana-C24 x2	 Ana-C25 x1	 Ana-C25a x1	 Ana-D41 x18	 Ana-D47 x4	 Ana-D41 x22	











38						
 Ana-C35 x4	 Ana-C35a x4	 Ana-C28 x2	 Ana-C28a x2	 Ana-D28 x2	 Ana-D28a x2	Ana-D43 x16







X2

39		
	Ana-D41 x36	Ana-D40 x36





40		
	Ana-P2 x4	Ana-D41 x16







41			
	Ab-50 x6	Ana-A43 x18	





42								
	Ac-A29 x1	Ac-A29a x1	Ana-54 x1	Ana-55 x1	Ana-56 x1	Ana-57 x1	Ana-58 x3	







43



Ana-P6 x1



Ana-D41 x4







44



Ana-P7 x1



Ana-D41 x10







45	Ana-P8 x1	Ana-A42 x2	





46	Ana-D37 x26M	





47









48



Ana-D45 x19

