


Sunki A

*If you buy the extra metal shed, please use the other instruction manual.




OWNER'S MANUAL /
Instructions for Assembly








(cm)







(Solar panel size)





TY-2
TYJ-A20
TYJ-A9
TY-2
Solar panel
TYJ-A9
TY-1
TYJ-A18
Solar panel
TYJ-A9
TY-1
TYJ-A18
Solar panel
TYJ-A9
TY-1
Solar panel
TYJ-A9
TY-1
TYJ-A18
Solar panel
TYJ-A9
TY-1
TYJ-A9
Solar panel
TY-1
TYJ-A9
Solar panel
TY-1
TYJ-A20
Solar panel
TY-1
TY-2
a
TY-B17
TY-8
TY-7
TYJ-A10aL
a
TY-3
TYJ-A8
TYJ-A8
TY-3
TYJ-A10aR
TY-3
TYJ-A8
TYJ-A8
TY-3
TY-3
TYJ-A8
TYJ-A8
TY-3
TY-6
TY-3
TYJ-A8
TYJ-A8
TY-3
TY-3
TYJ-A8
TYJ-A8
TY-3
TY-3
TYJ-A8
TYJ-A8
TY-3
TY-3
TYJ-A8
TYJ-A8
TY-3
TY-6
TYJ-A10aR
a
TYJ-A10aL
TY-7


TY-5
TYJ-A7
TY-B7a
TYJ-A7
TY-5
TY-5
TYJ-A7
TY-5
TYJ-A7
TY-B7a
TYJ-A7
TY-B7a
TYJ-A7
TY-5
TY-5
TYJ-A7
TY-B7a
TYJ-A7
TY-5
TYJ-A19
TYJ-A5
TY-4
TYJ-A6
TYJ-A6
TY-4
c
TYJ-A4a
TYJ-B3a
TYJ-B3b
b
TYX-A1a
TYX-A1
TYJ-A19
TY-4
TYJ-A6
TYJ-A6
TY-4
TYJ-A5
a
TYJ-A16
TYJ-A4
TYJ-B3b
TYJ-B3a
b
TYJ-A19
TY-4
TYJ-A6
TYJ-A6
TY-4
TYJ-A5
a
TYJ-A16
TYJ-A4
TYJ-A3
TYJ-A3
b
a
TYJ-A16
TYJ-10
c
TYJ-A17
TYJ-9


REF	IMATY	mm	QTY
TYX-A1		160	x6
TYX-A1a		86	x12
TYJ-A3		2000	x2
TYJ-B3a		2000	x2
TYJ-B3b		2000	x2
TYJ-A4		2897	x2
TYJ-A4a		2897	x1
TYJ-A5		607	x3
TYJ-A6		1666	x6
TYJ-A7		3525	x8
TY-B7a		800	x4
TYJ-A8		1722	x14
TYJ-A9		1722	x10
TYJ-A10aL		3631	x2
TYJ-A10aR		3481	x2
TY-A16		30	x104
TYJ-A16		359	x2
TYJ-A17		368	x1
TY-B17		800	x2
TYJ-A18		2422	x3
TYJ-A19			x6
TYJ-A20			x2
TYJ-9			x2
TYJ-10			x4
TY-1			x10
TY-2			x4
TY-3			x14
TY-4			x6
TY-5			x8
TY-6			x2
TY-7			x2


REF	IMATY	mm	QTY
TY-8			x2
Ana-P1			x4
TYJ-A60		M6x30	x14
TYJ-A61		M6x50	x24
TYJ-A62		M8x16	x14
TYJ-A63		M8x20	x104
TYJ-A64		M16x130	x18
TYJ-A66		M8x16	x18
TYJ-A67		M8	x118
TYJ-A68		M16	x24
TYJ-A69		ST4.x10	x12
TYJ-A70		ST4.2x19	x20
TYJ-A71		ST4.8x16	x84
TYJ-A72		M6x16	x24
TYJ-A73		M8x20	x24
TYJ-A74		M8x20	x24
Solar panel			
TY-A61			x12

1	TYX-A1 x6	TYX-A1a x12	TYJ-A74 x24	





2	TYJ-A16 x2	TYJ-10 x4	TYJ-A17 x1	TYJ-9 x2	TYJ-A70 x20	








3	TYJ-A4 x2	TYJ-A5 x2	TYJ-A6 x4	TYJ-A19 x4	TYJ-A64 x8	TYJ-A66 x8	TYJ-A71 x4	TYJ-A72 x8






























x2


4	TYJ-A3 x2	TYJ-A73 x8	TYJ-A64 x2	TYJ-A66 x2	


















#1

5	TYJ-B3a x1	TYJ-B3b x1	TYJ-A73 x8	TYJ-A64 x2	TYJ-A66 x2	













#2


6	TYJ-A4a x1	TYJ-A5 x1	TYJ-A6 x2	TYJ-A19 x2	TYJ-A64 x4	TYJ-A66 x4	TYJ-A71 x4	TYJ-A72 x4






























x1

7	TYJ-B3a x1	TYJ-B3b x1	TYJ-A73 x8	TYJ-A64 x2	TYJ-A66 x2	











#3


8




TYJ-A68 x24




(cm)





X=Y







9	TYJ-A7 x8	TY-B7a x4	TYJ-A71 x48	TY-A16 x104	TYJ-A67 x104	TYJ-A63 x104	








ⓑ




10	 x48	


(cm)


ⓐ








11



a
TYJ-A7
TYJ-A6



a
TYJ-A7
a
TYJ-A7
a


b
TYJ-A7
TY-A16


b
TYJ-A7
37
b
TYJ-A7
37
b



(cm)
127
127
15.5
15.5



c
c
c
c
c
c



c
TYJ-A7
TY-A16


12	TYJ-A8 x14	x56	


(cm)
























13	TY-3 x14	TYJ-A71 x28	

(cm)














14	Solar panel x4	TY-1 x2	TY-2 x2	TYJ-A60 x4	






















15	Solar panel x4	TY-1 x4	TYJ-A60 x4





















16	Solar panel x4	TY-1 x4	TY-2 x2	TYJ-A60 x6	








17	TYJ-A9 x10	TYJ-A61 x10	












18




TYJ-A18 x3





TYJ-A20 x2





TYJ-A61 x14

















19	TYJ-A10aL x2	TYJ-A10aR x2	TY-B17 x2	TY-8 x2	Ana-P1 x4	TYJ-A72 x12	TYJ-A69 x4


(cm)





20	TYJ-A62 x14	TYJ-A67 x14	

















21	TY-6 x2	TY-7 x2	TYJ-A69 x8	







22	TY-4 x6	TY-5 x8	

