


Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction






1a/d	+	1a/d	(1c)			4,5 x 80	16


1b	+	1a	+	1d		40 x 40 x 40	8
						3,5 x 40	48



3a	+	3	+	3b		2,5 x 50	100

Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction






5/1	+	4a	+	5	+	4b	
	+	5	+	5	+	5	

5/1	5	4a	5
5	4b	5	5

4,5 x 80	18

40 x 40 x 40	4
3,5 x 40	24

Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction





+ **6** + **6**

4,5 x 80	9

6 **6**

40 x 40 x 40	2
3,5 x 40	12






+ **6a** + **6b**

4,5 x 80	6

+ **6c**

40 x 80	2
3,5 x 40	16


Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction




	8a	+	8b
+	8	(back)	
+	8	(front)	

40 x 80	4
3,5 x 40	32
4,5 x 80	6
40 x 80	2
3,5 x 40	16

Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction




9	+	9	3,5 x 40	8
	+	9	4,5 x 80	2
	+	7	4,5 x 80	10



	+	7a	4,5 x 80	4

Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction




\+ **17**

40 x 40 x 40	4
3,5 x 30	24

\+ **18**

3,5 x 40	12




\+ **24**

40 x 40 x 40	4
3,5 x 30	24


\+ **25**

4,5 x 80	8

Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction




		+	10a	3,5 x 40	12
+	12b	+	12b	3,5 x 40	36
		+	10	3,5 x 40	24
		+	12a	3,5 x 40	18
		+	10b	3,5 x 40	8



+	21	+	22	4,5 x 80	8


Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction




+	23	(20)

bolt M6	8
wing nut M6	8


from inside



Stall 3 x 2 m. (element roof)
Assembly instruction



13	+	13a	+	13b	3,5 x 40	37



+	11	3,5 x 40	16
+	19	3,5 x 30	24

+	16	3,5 x 40	4
		3,5 x 30	6